

Ważna informacja

Kompatybilność z produktami, oprogramowaniem bądź usługami stron trzecich nie jest gwarantowana. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek, powstałe podczas obsługi urządzenia, szkody lub straty spowodowane użyciem lub podłączeniem do niekompatybilnych urządzeń bądź aplikacji.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub jakimkolwiek innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich lub innych podobnych praw do tej treści. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że korzystanie z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem autorskim w Twoim kraju. Zapoznaj się z tymi przepisami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji.



Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że bezpieczne połączenie z ziemią nie jest wymagane. Jeśli ten symbol nie jest obecny na produkcie z przewodem zasilającym, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z uziemieniem ochronnym.



Napięcie przemienné: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem to napięcie przemienné (AC).



Napięcie stałe: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem to napięcie stałe (DC).

Przeznaczenie i warunki otoczenia dla tego urządzenia

Urządzenie służy do odtwarzania sygnałów wideo i audio i jest przeznaczone do użytku na stole w domu lub biurze. Nie wolno go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest używana zgodnie z przeznaczeniem producenta.

- Nie narażaj urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani rozpryski wody. Unikaj umieszczania przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony lub kubki, na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie klimatyzacji i trzymaj świece oraz inne otwarte płomienie z dala od urządzenia przez cały czas.

W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia należy pozostawić je wyłączone przez co najmniej godzinę, aby zapobiec kondensacji. Jeśli jest używany na zewnątrz, musi być chroniony przed wilgocią.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę.

W przypadku pożaru najlepiej użyć gaśnicy gazowej lub proszkowych CO₂.

Jeśli gaśnice są niedostępne, spróbuj odłączyć zasilanie elektryczne przed użyciem gaśnicy wodnej.

To urządzenie zostało sklasyfikowane jako sprzęt klasy A. Użytkowanie w obszarach mieszkalnych może powodować zakłócenia radiowe.

Mini projektor laserowy może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, szczególnie dzieciom, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta.
- ZAWSZE korzystaj z mebli wystarczająco solidnych, by utrzymać mini projektor laserowy.
- ZAWSZE upewnij się, że mini projektor laserowy nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE uświadamiaj dzieci o zagrożeniach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia projektora lub jego przycisków.
- ZAWSZE prowadź kable i przewody podłączone do projektora tak, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć ich ani ich chwycić.
- NIGDY nie umieszczaj projektora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie umieszczaj projektora na wysokich meblach (takich jak szafki czy regały), bez przymocowania zarówno mebla, jak i projektora do stabilnego podłoża.
- NIGDY nie stawiaj projektora na tkaninie ani innym materiale, który może się przesunąć między projektorem a meblem wspierającym.
- NIGDY nie umieszczaj na projektorze ani na meblu wspierającym

przedmiotów, które mogą zachęcić dzieci do wspinania się, jak zabawki czy piloty.

W przypadku przenoszenia lub ponownego ustawienia istniejącego projektora należy zachować te same środki ostrożności.

■ Zasilanie

Niewłaściwe napięcia mogą uszkodzić urządzenie. Podłącz urządzenie tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej z tabliczką znamionową, używając dołączonego kabla zasilającego.

Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie pozostaje pod napięciem, nawet w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do gniazdka.

Zaleca się podłączenie urządzenia do osobnego obwodu zasilającego.

- Nie przeciążaj gniazdek poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazdka, przedłużacze itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem i pożar.

Po wyłączeniu urządzenia, nie włączaj go ponownie przez 5 sekund. Częsta zmiana źródła zasilania w krótkim okresie może spowodować awarię urządzenia.

■ Wtyczka i kabel zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie został zagięty lub ułożony na ostrych krawędziach, narażony na deptanie lub był narażony na działanie chemikaliów. Kabel zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem i pożar.
- Pociągnij wtyczkę, a NIE kabel podczas odłączania. Kabel może zostać uszkodzony i spowodować zwarcie, jeśli jest pociągnięty.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś urządzenia, gdy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego lub uszkodzonego gniazda.
- Nie używaj innych przewodów zasilających niż ten dostarczony z urządzeniem.

■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Zainstaluj urządzenie w miejscu z odpowiednią wentylacją, zapewniając

co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z każdej strony oraz z tyłu w celu prawidłowej cyrkulacji powietrza. Nadmierna utrata ciepła i wentylacji może prowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii niektórych elementów elektrycznych.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon itp.
- Nie susz ubrań itp. na urządzeniu.
- Uważaj, aby nie dotknąć otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą się nagrząć.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów do urządzenia przez otwory wentylacyjne.

■ Ostrzeżenie przed odgazowaniem

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i elektronika mogą uwalniać substancje chemiczne poprzez parowanie w powietrzu. Po skonfigurowaniu urządzenia i włączeniu go po raz pierwszy, w ciągu kilku godzin możesz zauważyć delikatny zapach. Dzieje się tak, ponieważ niektóre komponenty urządzenia nagrzewają się po raz pierwszy. Materiały, z których korzystamy, są w pełni zgodne z wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Twoje urządzenie działa prawidłowo, a opary z odgazowywania wkrótce znikną.

■ Nadzór

- Nie pozwól dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Może spaść, zostać zepchnięty lub zsunięty z powierzchni stojaka i zranić kogoś.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

■ Głośność

Głośna muzyka i dźwięki mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Unikaj ekstremalnych głośności, szczególnie podczas długich okresów i korzystania ze słuchawek.

Jeśli usłyszysz bębnienie w uszach zmniejsz głośność lub tymczasowo przestań używać słuchawek.

■ Burze

Odłącz przewód zasilający podczas burzy. Przepięcia wywołane przez pioruny mogą uszkodzić urządzenie przez połączenia z siecią energetyczną.

■ Długie przerwy w eksploatacji

Dopóki wtyczka zasilająca jest podłączona do aktywnego gniazdka, urządzenie będzie zużywać energię, nawet w trybie czuwania. Odłącz

urządzenie od gniazdka, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Przed czyszczeniem urządzenia odłącz kabel zasilający.

Czyść urządzenie, ekran i pilot miękką, wilgotną i czystą ściereczką, niezawierającą barwników. Nie używaj detergentów.

- Nie stosuj na powierzchni odstraszaczy owadów, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do degradacji powierzchni produktu.
- Nie rozpylaj wody ani innych płynów bezpośrednio na urządzenie. Płyn w urządzeniu może prowadzić do awarii produktu.
- Wycieraj wtyczkę regularnie suchą szmatką.

■ Serwis/Naprawa

Nigdy nie zdejmuj obudowy/tyłu urządzenia; nie ma tam części, które użytkownik mógłby naprawiać. Wszystkie prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.

■ Opakowanie

Materiały anty-wilgoci i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Torby plastikowe mogą powodować chłodzenie, a materiał przeciw wilgoci jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie przypadkowego połknięcia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala.

■ Modyfikacja produktu

Nie należy w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić gwarancję oraz prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

■ Baterie pilota zdalnego sterowania

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek z baterii, korozję i wybuch.
- Baterie wymieniaj wyłącznie na taki sam rodzaj lub ich zamiennik.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj różnych typów baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie pal ani nie rozbieraj baterii.
- Upewnij się, że prawidłowo utylizujesz baterie.

- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

■ Utylizacja

Zobacz sekcję dotyczącą recyklingu w niniejszej instrukcji.

■ Laser

Nigdy nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy urządzenie jest włączone – światło lasera może uszkodzić wzrok!

- Ten produkt zawiera moduł lasera. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób – może to prowadzić do obrażeń ciała.

RG2

IEC 62471-5: 2015

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

IEC 60825-1: 2014

Jak w przypadku każdego jasnego źródła światła – **NIE PATRZ W WIAZKĘ**

UWAGA:

Użycie ustawień, regulacji lub procedur innych niż określone może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy stosować ochronę oczu o gęstości optycznej (OD) co najmniej 4, obejmującą zakres długości fali 458–651 nm.

- Nigdy nie stawiaj na urządzeniu pojemników zawierających wodę, takich jak kosmetyki lub leki w płynie.
- W przypadku dostania się cieczy lub przedmiotów do urządzenia natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem Hisense.
- Nie umieszczaj na urządzeniu otwartego źródła ognia (np. płonącej świecy). Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur i źródeł ciepła.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani świecy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne po obu stronach urządzenia są drożne, aby zapobiec przegrzaniu.
- Aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia, nie dotykaj portów ani innych otworów projektora ostrymi przedmiotami lub metalami.
- Jeśli urządzenie przebywało w ciepłym otoczeniu, pozwól skroplonej parze wodnej odparować przed włączeniem urządzenia.
- Nie pozwól dzieciom stawać na urządzeniu ani się na nie wspinać.
- Nie umieszczaj przedmiotów nad lub przed obiektywem – mogą się zapalić pod wpływem światła lasera.
- Regularnie czyść obiektyw czystą ściereczką. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem czyszczenia.

Recykling/licencje

ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Dyrektywa europejska 2012/19/EU



Baterie



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zamiast tego właściciel ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt pracownikom licencjonowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki segregacji i recyklingowi zużytego sprzętu chronimy zasoby naturalne i umożliwiamy prowadzenie działalności związanej z recyklingiem w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Więcej informacji o miejscach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego do recyklingu uzyskasz od lokalnych podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów z gospodarstw domowych lub od lokalnego dystrybutora.

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą baterii, zużytych baterii nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Baterie dostarczaj do pojemników na zużyte baterie (znajdziesz je np. w sklepach).

RoHS (z ang. Restriction of Hazardous Substances — dyrektywa ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji)
Dyrektywa europejska 2011/65/EU



Dyrektywa europejska ogranicza wykorzystanie w produkcji trudnych do recyklingu substancji niebezpiecznych i szkodliwych. Dzięki temu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można z łatwością przetwarzać bez szkód dla środowiska. Substancje wykorzystane podczas wytwarzania produktu są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SK
SI	FI	SE	NO	IS	LI	CN	TR

We wszystkich państwach członkowskich UE działanie w paśmie 5150–5350 MHz jest ograniczone do użytku wewnętrznego.